ОКП 4222 12 ТН ВЭД 8537 10 910 0

Утверждён ЮЯИГ.421453.026 РЭ-ЛУ

БЛОК КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ БУК-02

Руководство по эксплуатации ЮЯИГ.421453.026 РЭ Уважаемый потребитель!

ООО предприятие «КОНТАКТ-1» благодарит Вас за внимание, проявленное к нашей продукции, и просит сообщить свои пожелания по улучшению содержания данного документа, а также описанного в нем изделия. Ваши пожелания можно направить по почтовому или электронному адресам:

390010, г. Рязань, проезд Шабулина, 18; ООО предприятие «КОНТАКТ-1»;

e-mail: market@kontakt-1.ru; http://www.kontakt-1.ru,

а также связаться со службой м аркетинга по телефонам: (4912) 33-21-23, (4912) 38-75-99, (4912) 39-18-82. В Вашем распоряжении телефоны-факсы: (4912) 21-42-18 и (4912) 37-63-51.

Воспользовавшись указанными выше координатами, Вы можете получить консультации специалистов предприятия по применению нашей продукции.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее руководство. Это позволит Вам в кратчайшие сроки и наилучшим образом использовать приобретенное изделие.

ООО предприятие «КОНТАКТ-1» оставляет за собой право вносить в настоящее руководство и конструкцию изделия изменения без уведомления об этом потребителей.

Авторские права на изделие и настоящее руководство принадлежат ООО предприятие «КОНТАКТ-1».

Содержание

1 Описание и работа 1.1 Назначение 1.2 Технические характеристики 1.3 Состав и работа 1.4 Маркировка и пломбирование 1.5 Упаковка	4 5 6 10 11
2 Использование по назначению 2.1 Подготовка к использованию 2.2 Использование блока БУК-02 2.3 Меры безопасности при использовании блока БУК-02 2.4 Перечень возможных неисправностей	11 11 22 22 22
3 Комплектность	22
4 Гарантии изготовителя	23
5 Свидетельство об упаковывании	23
6 Свидетельство о приемке	23
7 Движение изделия в эксплуатации	24
8 Техническое обслуживание 8.1 Общие указания 8.2 Меры безопасности	24 24 24
9 Хранение и транспортирование 9.1 Хранение 9.2 Транспортирование	25 25 25
10 Утилизация	25
11 Особые отметки	25
Приложение А Блок БУК-02. Габаритные и установочные размеры Приложение Б Протокол Modbus Приложение В Графическая схема экранов блока БУК-02 Приложение Г Схема подключения внешних устройств	26 27 31 32

ЮЯИГ.421453.026 РЭ

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках блока контроля и управления БУК-02 (далее – блок БУК-02) и указания, необходимые для правильной и безопасной его эксплуатации, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования. Кроме того, документ содержит значения основных параметров и характеристик блока БУК-02, сведения о его упаковке, приемке и утилизации, а также сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя.

Предприятием-изготовителем блока БУК-02 является ООО предприятие «КОНТАКТ-1», 390010, г. Рязань, проезд Шабулина, 18

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Блок БУК-02 предназначен для решения совместно с другими средствами автоматизации следующих задач:

- непрерывного измерения уровня контролируемой среды;

- формирования сигналов управления объектами и процессами.

1.1.2 Функционирование блока БУК-02 обеспечивается в комплекте со следующими техническими средствами:

- радиоволновыми преобразователями уровня БАРС 341И, БАРС 351И, БАРС 352И и радиоволновыми уровнемерами БАРС 322МИ, БАРС 332МИ, поддерживающими протокол Modbus RTU (далее – приборы БАРС 3XX);

- ЭВМ;

- блоком сопряжения интерфейсов RS 485 — RS 232 (для связи с ЭВМ).

1.1.3 Блок БУК-02 обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- формирование выходного напряжения +24В для питания приборов БАРС 3XX;

- настройку приборов БАРС 3XX;

- отображение измерительной информации, получаемой от прибора БАРС 3XX, о **текущем уровне** контролируемого продукта, о **текущем расстоянии** контролируемого продукта и о **свободном пространстве** от монтажного фланца прибора БАРС 3XX до поверхности контролируемого продукта, а также об ошибках;

- архивирование измерительной информации о **текущем уровне** контролируемого продукта с возможностью просмотра архива в виде таблиц и графиков;

- пересчет значений **текущего уровня** контролируемого продукта в вычисляемую по тарировочным таблицам величину – объема, массы и т.п.;

- отработку до двух уставок **текущего** уровня контролируемого продукта по каждому входу блока БУК-02, с формированием выходного сигнала «открытый коллектор» при достижении контролируемым продуктом уровня, заданного соответствующей уставкой;

- ведение «Журнала событий»;

- обмен измерительной информацией с другими устройствами по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU).

1.1.4 Пример записи блока БУК-02 при заказе и (или) в другой документации:

Блок контроля и управления БУК-02 ЮЯИГ.421453.026

1.2	Технические характеристики		
1.2.	.1 Входной кодовый сигнал (линия Master)		RS-485
1.2.	.2 Выходной кодовый сигнал (линия Slave)		RS-485
1.2.	.3 Выходные дискретные сигналы:		
- ко	личество		16
- ти	п выхода	открытый	коллектор по "+"
- на	апряжение нагрузки, В		1040
- TO	ок нагрузки, А		0,65
- эл	ектрическая прочность изоляции, В		3750
1.2.	.4 Выходное напряжение, В		24
1.2.	.5 Выходной ток, А, не более		4
1.2.	.6 Параметры питания:		
- HC	оминальное напряжение, В		100240
- до	опустимый диапазон, В		85240
- ча	астота, Гц		5060
1.2.	.7 Максимальная потребляемая мощность, Вт		90
1.2.	.8 Устойчивость к воздействию температуры и		
влажност	и окружающего воздуха:		
- ди	иапазон температур, °С	от г	люс 5 до плюс 50
- OT	носительная влажность (при 35°C), %	сац	80 без конден- ии влаги
- ат	мосферное давление, кПа	(pa: cote ypo	от 84 до 106,7 вмещение на вы- е до 1000 м над внем моря)
1.2.	.9 Степень защиты, обеспечиваемая оболочко	й	
блока БУІ	К-02 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)		IP65
1.2.	.10 Количество каналов измерения		8
1.2.	.11 Количество уставок сигнализации уровня	2 по	о каждому каналу
1.2.	.12 Показатели надежности:		
- Ha	аработка на отказ, час., не менее		67000
- cp	оок службы, лет		10

1.2.13 Масса, кг, не более

8

1.2.14 Габаритные и установочные размеры блока БУК-02 приведены в приложении А.

1.3 Состав и работа

1.3.1 В состав блока БУК-02 входят следующие изделия:

- сенсорная графическая панель MT6070IH;

- M-7045D 16-канальный модуль дискретного вывода с изоляцией и индикацией;

- блок питания LOGO! Power 6EP1332-1SH51;

- программное обеспечение «БУК -02».

1.3.2 Блок БУК-02 функционирует следующим образом. После подачи питания и первичной настройки блок БУК-02 осуществляет:

- циклический опрос приборов БАРС 3XX);

- обработку полученной измерительной информации и отработку до двух уставок **текущего** уровня контролируемого продукта по каждому входу блока БУК-02 с формированием выходного сигнала «открытый коллектор» при достижении контролируемым продуктом уровня, заданного соответствующей уставкой.

Блок БУК-02 позволяет также производить обмен измерительной информацией с ЭВМ по интерфейсу RS-485 с использованием протокола Modbus RTU (приложение Б). Настройки COM-порта для работы с блоком:

- скорость — 9600 бод;

- число битов данных — 8;

- контроль чётного числа единиц в кадре (even parity);

- число стоп-битов — 1.

Для передачи сообщений используется режим RTU (Remote Terminal Unit) протокола Modbus.

1.3.3 В блоке БУК-02 имеются следующие экраны.

а) **«Основной экран»** (п. 2.1.8), на котором в виде таблиц отображаются показания восьми приборов БАРС 3XX, состояния уставок по уровню контролируемого продукта, значения вычисляемых по тарировочным таблицам величин (объема, массы и т.д.);

б) **«Вход 1»...«Вход 8»** (п. 2.1.9), на которых отображается измерительная информация по выбранному входу и предусмотрена возможность просмотра пользователем информации из архива о значениях уровня контролируемого продукта в виде таблиц или графиков как функций времени;

в) **«Вход 1. Настройка»... «Вход 8. Настройка»** (п. 2.1.10), на которых пользователь имеет возможность осуществить следующие действия:

- задать тип прибора из списка: БАРС 351И.XX, БАРС 352И.XX, БАР-С341И.XX, БАРС 322МИ-XX/БАРС 332МИ-XX;

- задать значения двух уставок текущего уровня контролируемого продукта;

- задать заводской номер прибора;

- ввести в прибор БАРС 3XX системный адрес, соответствующий номеру входа блока БУК-02;

- выбрать номер тарировочной таблицы (от 1 до 8), по которой будет определяться вычисляемая величина (объема, массы и т.д.);

- считать/записать настройки выбранного прибора БАРС 3XX.

г) «Диаграмма уровня» (п. 2.1.11), на котором отображаются значения текущего уровня контролируемого продукта по восьми входам блока БУК-02 в виде диаграмм. Для количественной оценки текущего уровня контролируемого продукта имеется возможность задать:

- диапазон значений текущего уровня контролируемого продукта;

- значения верхнего и нижнего предельных уровней контролируемого продук-

та.

При этом, если текущий уровень контролируемого продукта находится в пределах заданного диапазона значений, цвет соответствующей диаграммы синий, при уровне выше верхнего предельного значения цвет диаграммы красный, при уровне ниже нижнего предельного - цвет диаграммы желтый;

д) **«События»** (п. 2.1.12), на котором осуществляется просмотр «**Журнала** событий». В системе фиксируются следующие события:

- включение блока БУК-02;

- код ошибки, по которому определяются ошибки прибора БАРС 3XX и ошибки блока БУК-02;

- включение/выключение уставок уровня.

е) «Настройка БУК-02» (п. 2.1.13), на котором пользователь имеет возможность задать следующие параметры:

- системный адрес блока БУК-02;

- пароль для доступа к экранам настройки входов и ввода тарировочных таблиц;

- дату и время.

ж) **«Таблица1»... «Таблица8»** (п. 2.1.13), на которых пользователь имеет возможность ввести значения тарировочных таблиц. Каждая тарировочная таблица содержит 32 пары значений H и V, где H – текущий уровень контролируемого продукта, мм, V – вычисляемая величина от 0 до 99999,9.

Графическая схема экранов блока БУК-02 приведена в приложении В.

Доступ к экранам «Вход 1 Настройка» ... «Вход 8 Настройка», «Таблица 1» ... «Таблица 8» защищен паролем.

1.3.4 Обмен информацией блока БУК-02 с ЭВМ по интерфейсу RS 485 производится через **регистры** (таблица 1).

Таблица 1

Адрес	Описание	Формат представле- ния информации
	Вход	1
100	Код ошибки	uint16

Продолжение таблицы 1

101	Расстояние, мм (младшее слово)	050000, float *1
102	Расстояние, мм (старшее слово)	
103	Свободное пространство, мм (младшее сло- во)	050000, float
104	Свободное пространство, мм (старшее сло-	-
105	Текуший уровень, мм (младшее слово)	050000, float
106	Текущий уровень, мм (старшее слово)	
107	Вычисляемая величина (младшее слово)	099999,9, float
108	Вычисляемая величина (старшее слово)	
	Вход 2	
109	Код ошибки	uint16
110	Расстояние, мм (младшее слово)	050000, float
111	Расстояние, мм (старшее слово)	
112	Свободное пространство, мм (младшее сло- во)	050000, float
113	Свободное пространство, мм (старшее сло- во)	
114	Текущий уровень, мм (младшее слово)	050000, float
115	Текущий уровень, мм (старшее слово)	
116	Вычисляемая величина (младшее слово)	099999,9, float
117	Вычисляемая величина (старшее слово)	
	Вход 3	
118	Код ошибки	uint16
119	Расстояние, мм (младшее слово)	050000, float
120	Расстояние, мм (старшее слово)	
121	Свободное пространство, мм (младшее сло-	050000, float
122	Свободное пространство, мм (старшее сло- во)	
123	Текущий уровень, мм (младшее слово)	050000, float
124	Текущий уровень, мм (старшее слово)	
125	Вычисляемая величина (младшее слово)	099999,9, float
126	Вычисляемая величина (старшее слово)	
	Вход 4	
127	Код ошибки	uint16
128	Расстояние, мм (младшее слово)	050000, float
129	Расстояние, мм (старшее слово)	
130	Свободное пространство, мм (младшее сло- во)	050000, float
131	Свободное пространство, мм (старшее сло- во)	
132	Текущий уровень, мм (младшее слово)	050000, float
133	Текущий уровень, мм (старшее слово)	
134	Вычисляемая величина (младшее слово)	099999,9, float
135	Вычисляемая величина (старшее слово)	
	Вход 5	
136	Код ошибки	uint16

Продолжение таблицы 1

407		
137	Расстояние, мм (младшее слово)	050000, float
138	Расстояние, мм (старшее слово)	
139	Свободное пространство, мм (младшее сло- во)	050000, float
140	Свободное пространство, мм (старшее сло- во)	
141	Текущий уровень, мм (младшее слово)	050000, float
142	Текущий уровень, мм (старшее слово)	
143	Вычисляемая величина (младшее слово)	099999,9, float
144	Вычисляемая величина (старшее слово)	
	Вход 6	
145	Код ошибки	uint16
146	Расстояние, мм (младшее слово)	050000, float
147	Расстояние, мм (старшее слово)	
148	Свободное пространство, мм (младшее сло- во)	050000, float
149	Свободное пространство, мм (старшее сло- во)	
150	Текущий уровень, мм (младшее слово)	050000, float
151	Текущий уровень, мм (старшее слово)	
152	Вычисляемая величина (младшее слово)	099999,9, float
153	Вычисляемая величина (старшее слово)	
	Вход 7	
154	Код ошибки	uint16
155	Расстояние, мм (младшее слово)	050000, float
156	Расстояние, мм (старшее слово)	
156 157	Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее сло- во)	050000, float
156 157 158	Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее сло- во) Свободное пространство, мм (старшее сло- во)	050000, float
156 157 158 159	Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее сло- во) Свободное пространство, мм (старшее сло- во) Текущий уровень, мм (младшее слово)	050000, float 050000, float
156 157 158 159 160	Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово) Текущий уровень, мм (младшее слово) Текущий уровень, мм (старшее слово)	050000, float 050000, float
156 157 158 159 160 161	Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово) Текущий уровень, мм (младшее слово) Текущий уровень, мм (старшее слово) Вычисляемая величина (младшее слово)	050000, float 050000, float 099999,9, float
156 157 158 159 160 161 162	Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово) Текущий уровень, мм (младшее слово) Текущий уровень, мм (старшее слово) Вычисляемая величина (младшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово)	050000, float 050000, float 099999,9, float
156 157 158 159 160 161 162	Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее сло- во) Свободное пространство, мм (старшее сло- во) Текущий уровень, мм (младшее слово) Текущий уровень, мм (старшее слово) Вычисляемая величина (младшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово)	050000, float 050000, float 099999,9, float
156 157 158 159 160 161 162 163	Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее сло- во) Свободное пространство, мм (старшее сло- во) Текущий уровень, мм (младшее слово) Текущий уровень, мм (старшее слово) Вычисляемая величина (младшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово)	050000, float 050000, float 099999,9, float uint16
156 157 158 159 160 161 162 163 163 164	Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово) Текущий уровень, мм (младшее слово) Текущий уровень, мм (старшее слово) Вычисляемая величина (младшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово) Вычисляемая величина (таршее слово) Вычисляемая величина (таршее слово) Вычисляемая величина (старшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово) Васод 8 Код ошибки Расстояние, мм (младшее слово)	050000, float 050000, float 099999,9, float uint16 050000, float
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165	Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово) Текущий уровень, мм (младшее слово) Текущий уровень, мм (старшее слово) Вычисляемая величина (младшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово)	050000, float 050000, float 099999,9, float uint16 050000, float
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166	Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее сло- во) Свободное пространство, мм (старшее сло- во) Текущий уровень, мм (младшее слово) Вычисляемая величина (младшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово) Расстояние, мм (младшее слово) Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее сло- во)	050000, float 050000, float 099999,9, float uint16 050000, float 050000, float
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167	Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово) Текущий уровень, мм (младшее слово) Текущий уровень, мм (старшее слово) Вычисляемая величина (младшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово) Расстояние, мм (младшее слово) Расстояние, мм (старшее слово) Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее слово) Свободное пространство, мм (младшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово)	050000, float 050000, float 099999,9, float uint16 050000, float 050000, float
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168	Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово) Текущий уровень, мм (младшее слово) Текущий уровень, мм (старшее слово) Вычисляемая величина (младшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово) Расстояние, мм (младшее слово) Расстояние, мм (старшее слово) Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее слово) Свободное пространство, мм (младшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово)	050000, float 050000, float 099999,9, float uint16 050000, float 050000, float 050000, float
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169	Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово) Текущий уровень, мм (младшее слово) Текущий уровень, мм (старшее слово) Вычисляемая величина (младшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово) Текущий уровень, мм (младшее слово) Текущий уровень, мм (старшее слово)	050000, float 050000, float 099999,9, float 050000, float 050000, float 050000, float
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170	Расстояние, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово) Текущий уровень, мм (младшее слово) Текущий уровень, мм (старшее слово) Вычисляемая величина (младшее слово) Вычисляемая величина (старшее слово) Свободное пространство, мм (младшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово) Свободное пространство, мм (старшее слово) Текущий уровень, мм (младшее слово) Текущий уровень, мм (старшее слово) Вычисляемая величина (младшее слово)	050000, float 050000, float 099999,9, float uint16 050000, float 050000, float 050000, float 050000, float

Примечание - Значение представлено как короткое вещественное число по стандарту IEEE-754 и расположено в регистрах таким образом, что при передаче двух последовательных регистров байты числа в ответе или запросе идут в следующем порядке:

								LSB
биты	7	6	5	4	3	2	1	0
байты				Э	кспонента (E)		
1	SN	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹
	(E)		Мантисса (F)					
2	2º	2 ⁻¹	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
		Мантисса (F)						
3	2-8	2 ⁻⁹	2 ⁻¹⁰	2 ⁻¹¹	2 ⁻¹²	2 ⁻¹³	2 ⁻¹⁴	2 ⁻¹⁵
	Мантисса (F)							
4	2 ⁻¹⁶	2 ⁻¹⁷	2 ⁻¹⁸	2 ⁻¹⁹	2-20	2 ⁻²¹	2-22	2-23

LSB — наименее значимый бит (Least Significant Bit), SN — знак (sign).

В случае, когда данные отсутствуют, передается значение "nan" – 0xFFFF.

1.3.9 Для чтения регистров требуется 150–500 мс. При наличии ошибок обмена с приборами скорость ответа уменьшается на 100–200 мс. Рекомендуемые настройки таймаутов СОМ-порта при работе с блоком БУК-02 из операционной системы Windows:

- интервал между символами (ReadIntervalTimeout) — 50 мс;

- множитель (*ReadTotalTimeoutMultiplier*) — 2 мс;

- константа общего таймаута (*ReadTotalTimeoutConstant*) — 1000 мс.

1.3.10 В блоке БУК-02 реализована функция сбережения ресурса экрана. Если в течение пяти минут не нажимаются никакие клавиши или кнопки на экране, то происходит его выключение. Для включения экрана необходимо к нему прикоснуться. Если происходит любое событие (ошибки, включение уставок), экран включается автоматически. При его включении всегда выводится **«Основной экран»**.

1.4 Маркировка

1.4.1 На табличках, размещенных на корпусе блока БУК-02, выполнена маркировка, содержащая:

- название страны и наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и условное обозначение блока БУК-02;

- код степени защиты, обеспечиваемой оболочкой, по ГОСТ14254-96

(MЭК 529-89);

- заводской номер;

- дата изготовления;

- напряжение питания и значение максимальной мощности.

1.4.2 На внутренней стороне дверцы шкафа приклеена табличка со схемой подключения внешних устройств.

1.4.3 Надписи на табличках, размещенных на корпусе блока БУК-02, выполнены фотохимическим способом. Материал табличек - самоклеющаяся алюминиевая фольга.

1.4.4 Схема подключения выполнена полиграфическим способом на самоклеющейся бумаге, покрытой пластиковой пленкой.

1.5 Упаковка

1.5.1 Блок БУК-02 с руководством по эксплуатации, уложенным в полиэтиленовый пакет, упаковывается в индивидуальную тару – ящик в соответствии с чертежом упаковки.

2 Использование по назначению

2.1 Подготовка к использованию

2.1.1 Монтаж блока БУК-02 должен производиться с учётом требований гл.7.3 «Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПОТ Р М-016-2001), а также настоящего руководства.

2.1.2 Корпус блока БУК-02 закрепляется на стене или на щите с помощью четырех болтов М8. Габаритные и присоединительные размеры блока БУК-02 – см. приложение А.

2.1.3 Линию связи блока БУК-02 с приборами БАРСЗХХ и ЭВМ рекомендуется выполнять кабелем типа «витая пара» в резиновой или пластикатной изоляции с внешним диаметром от 7,5 до 12,5 мм. Подключение указанных устройств к линии интерфейса RS-485 производится согласно руководствам по эксплуатации этих приборов.

2.1.4 Подключение внешних устройств к блоку БУК-02 производится в соответствии с электрической схемой подключения (приложение Г).

2.1.5 При прокладке внешних кабелей должны быть предусмотрены устройства для разгрузки жил кабелей от растяжения на расстоянии не более 0,5 м от кабельных вводов блока БУК-02.

2.1.6 Перед включением блока БУК-02 необходимо осуществить следующие действия:

- подключить приборы БАРСЗХХ к линии питания и порту Master интерфейса RS-485 блока БУК-02;

- при работе в АСУ ТП подключить ЭВМ через преобразователь интерфейсов к порту Slave интерфейса RS-485 блока БУК-02.

2.1.7 После выполнения действий по п.2.1.6 подать питание на блок БУК-02.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ НАСТРОЙКУ ОБЩИХ ПАРАМЕТРОВ БЛОКА БУК-02 (п. 2.1.13) И ПАРАМЕТРОВ ЕГО ВЫБРАННЫХ ВХОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПОДКЛЮЧЕННЫМИ ПРИБО-РАМИ БАРС 3XX (п. 2.1.10).

2.1.8 При включении питания на графической панели блока БУК-02 отображается «Основной экран» (Рисунок 1), на котором построчно выводится измерительная информация, полученная от приборов БАРС 3XX, содержащая значения текущего уровня контролируемого продукта – «Уровень, мм», свободного пространства – «Свободное пространство, мм», текущего расстояния до поверхности контролируемого продукта - «Расстояние, мм», а также значение вычисляемой по тарировочной таблице величины – «Вычисляемая величина» и «Код ошибки» (см. руководство по эксплуатации конкретного прибора БАРС 3XX).

Примечание. В поле «Код ошибки» могут высвечиваться значения:

- «31000», означающее, что опрос выключен;

- «30000», означающее, что нет связи с прибором.

а) В поле «Уровень, мм», по обе стороны от его значения, для каждого канала приводится информация об уставках в виде круглых «окошек» - индикаторов. Если цвет индикатора белый – уставка выключена, если желтый – уставка включена и находится в неактивном состоянии, а если красный – уставка включена и находится в активном состоянии. При активном состоянии уставки соответствующий дискретный выход блока БУК-02 открыт.

б) С помощью кнопок «**Вход 1**»... «**Вход 8**», «**Диаграмма**», «**События**» и «**Настройка**», имеющих желтый цвет, осуществляется переход к соответствующим экранам.

Если по какому-либо входу отключен опрос приборов БАРС 3XX или не поступают данные от него, то в соответствующей строке показаний выводится сообщение "nan" - данные не определены.



2.1.9 При нажатии одной из восьми кнопок «**Вход1**»...«**Вход8**» «**Основного экрана**» происходит переход к соответствующему экрану «**Вход1**»...«**Вход8**», отображающему данные по выбранному входу блока БУК-02 (рисунок 2).



Рисунок 2

На экране отображаются номер входа и значения:

- текущего уровня контролируемого продукта – расстояния от нулевой отметки резервуара до поверхности контролируемого продукта;

- свободного пространства – расстояния от максимального уровня контролируемого продукта до его поверхности;

- текушего расстояния – расстояния от монтажного фланца прибора БАРС 3XX до поверхности контролируемого продукта;

- пересчета текушего уровня контролируемого продукта в вычисляемую по тарировочным таблицам величину;

- кода ошибки, а также состояние уставок уровня

На этом экране, кроме того, отображаются архивные данные об уровне контролируемого продукта в виде таблицы или графика. Блок БУК-02 сохраняет данные в архиве каждые пять минут. Глубина хранения данных – семь суток.

Выбор периода просмотра данных осуществляется с помощью красных стрелок, расположенных в левой нижней части экрана над клавишей «Основной экран». Цифра, от нуля до шести, размещенная между стрелками, обозначает:

«0» – текущие сутки, «1» – прошедшие сутки ... «6» – шесть суток назад.

С помощью выпадающего меню «**Архив**» выбирается режим отображения архивных данных:

a) «График» - значения текушего уровня контролируемого продукта из архива как функция времени отображаются в виде графика. На нем фиксируются значения текушего уровня каждые 10 минут в течение одного часа. Для просмотра более ранних значений используются кнопки прокрутки, расположенные непосредственно под графиком. Для просмотра значения уровня в выбранный момент времени пользователь может вызвать визир — вертикальную линию, прикоснувшись к экрану в соответствующем месте графика. При этом в окне справа над графиком отобразится значение уровня в точке, соответствующей заданному моменту времени, а в левом верхнем углу графика - дата и время.

На графике можно просмотреть значения уровня в выбранный период времени. Максимальное и минимальное значения текущего уровня соответствуют параметрам, заданным при настройке блока БУК-02 на экране «**Диаграмма**».

б) «Таблица» – значения текушего уровня контролируемого продукта из архива отображаются в виде таблицы, показанной на рисунке 3. В таблице отображаются следующие параметры - номер записи – «№», время и дата записи, сохраненное значение текущего уровня – «Уровень, мм». Значения текушего уровня контролируемого продукта в таблице отображаются за выбранный период времени.

В нижней части экрана расположены клавиши, «Основной экран», «Вход 1»...«Вход 8» и «Настройка» желтого цвета, обеспечивающие переход к соответствующим экранам.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЭКРАНАМ «ВХОД 1. НАСТРОЙКА» ... «ВХОД 8. НАСТРОЙКА» НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ПАРОЛЬ.



Для ввода пароля следует нажать кнопку «Введите пароль». При этом открывается всплывающее миниокно (рисунок 4), в которое, пользуясь его же цифровой клавиатурой, необходимо набрать нужное число (от 1 до 9999) и ввести его, нажав клавишу «ENT».



2.1.10 Экран **«Вход 1. Настройка» ... «Вход 8. Настройка»** (Рисунок 5) служит для настройки выбранного входа блока БУК-02.



Рисунок 5

Настройка осуществляется в следующей последовательности.

а) В окно **«Заводской номер»** необходимо внести заводской номер прибора БАРС ЗХХ, который будет подключен к выбранному входу блока БУК-02.

б) В выпадающем меню **«Тип прибора»** указать тип прибора БАРС 3ХХ, подключенного к выбранному входу блока БУК-02 (п. 1.3.3в). При этом в поле, ограни-

ЮЯИГ.421453.026 РЭ

ченном рамкой, под выпадающим меню **«Тип прибора»** отобразятся параметры настройки подключенного прибора БАРС 3ХХ.

в) Записать в прибор БАРС 3XX его системный адрес с помощью кнопки **«Записать адрес»**. При ее нажатии в прибор БАРС 3XX должен записаться системный адрес, соответствующий номеру входа блока БУК-02. При неудачной попытке в окне **«Заводской номер»** высветится надпись **«!!!Ошибка при записи!!!**», которая исчезнет при удачной записи.

г) Если системный адрес нормально записался в прибор БАРСЗХХ, то необходимо осуществить его настройку. Для этого следует нажать кнопку **«Чтение».**. При этом из прибора БАРСЗХХ будут считаны значения параметров его настройки. Значения параметров должны быть заданы в соответствии с руководством по эксплуатации прибора БАРСЗХХ, для которого производится настройка. Завершив указанную операцию, нажать кнопку **«Запись»**.

Если при этих операциях не появятся сообщения об ошибках, значит, все параметры записаны в прибор верно.

д) При необходимости задать параметры двух уставок текушего уровня контролируемого продукта (поля «Уставка 1», «Уставка 2») для каждой из них необходимо ввести следующие параметры:

- состояние каждой уставки из выпадающего меню: «Выключена», включена «Верхняя» или включена «Нижняя»;

- в окно «Значение» - числовое значение уровня контролируемого продукта (мм), при котором происходит активирование уставки;

- в окно «Дифференциал» числовое значение дифференциала (мм).

Под термином «Дифференциал» понимается величина, показывающая на сколько отличается значение текущего уровня контролируемого продукта, от уровня, заданного соответствующей уставкой, при котором происходит переход уставки из активного состояния в неактивное.

При включенной «Верхней» уставке ее переход из активного состояния в неактивное происходит, когда значение текущего уровня контролируемого продукта опускается ниже значения уставки на величину дифференциала.

При включенной «**Нижней**» уставке ее переход из активного состояния в неактивное происходит, когда значение текущего уровня контролируемого продукта поднимается выше значения уставки на величину дифференциала.

При активном состоянии уставки соответствующий дискретный выход блока БУК-02 открыт.

е) При необходимости, выбрать номер тарировочной таблицы, по которой будет определяться вычисляемая величина для данного входа. Если таблица не выбрана, то вычисляемая величина будет всегда равна нулю.

ж) Включить опрос прибора БАРС 3ХХ по данному входу с помощью выпадающего меню «Опрос».

После этого по выбранному входу блока БУК-02 начнется опрос уровня с прибора БАРС 3ХХ.

2.1.11 Из «Основного экрана» при нажатии клавиши «Диаграмма» происходит переход на экран «Диаграмма уровня» (рисунок 6).



Рисунок 6

На экране значения уровня контролируемого продукта по всем входам отображаются в виде столбиковых диаграмм, над которыми указаны значения текущего уровня. При нажатии клавиши «Основной экран» блок БУК-02 переходит в режим индикации показаний.

Для введения параметров настройки диаграмм необходимо нажать клавишу «Настройка» экрана «Диаграмма уровня», в результате чего появится экран, изображенный на рисунке 7, на котором по каждому входу можно задать нижнее и верхнее значения диапазона отображения уровня (эти значения будут использованы как в диаграммах, так на графиках уровня контролируемого продукта из архива). Также можно ввести значения нижней и верхней уставок.

Если уровень контролируемого продукта превышает заданный уровень верхнего предела, диаграмма приобретет красный цвет.

Если уровень контролируемого продукта опускается ниже заданного уровня нижнего предела, диаграмма приобретет желтый цвет.

Если уровень контролируемого продукта находится в заданном диапазоне значений, диаграмма имеет синий цвет.

ЮЯИГ.421453.026 РЭ

	Вход 1	Вход 2	Вход З	Вход 4	Вход 5	Вход 6	Вход 7	Вход 8
Нижний предел	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Верхний предел	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Нижнее значение	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Верхнее значение	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Диаг	рамма							

Рисунок 7

2.1.12 Из **«Основного экрана»** при нажатии клавиши «**События**» происходит переход на экран отображения событий по всем входам блока БУК-02 (рисунок 8). Период сбора данных равен семи суткам.

На экране отображаются: дата, время и событие. К числу событий относится:

- включение прибора;

- ошибка по любому входу блока БУК-02 (как ошибки прибора БАРС 3XX, так и ошибки блока БУК-02);

- включение уставок уровня;

- информация о состоянии уставок.

Основ	ной экран	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
11/04/12	09:23:48	Bx007 - Ouu0ka = 31000 $Bx036 - Ouu06ka = 24000$	-
11/04/12	09:23:49	Вход 8 - Ошибка = 31000	
11/04/12	09:29:30	Включение прибора	
11/04/12	09:29:32	Вход 4 - Ошибка = 31000	
11/04/12	09:29:32	Вход 5 - Ошибка = 31000	
11/04/12	09:29:32	Bx006 - Quudaka = 31000	
11/04/12	09:29:32	Bx007 - Ountry = 31000	
11/04/12	00.00.20	$B_{XD}A = 0$	
11/04/12	10.03.20	BX00 4 - Ouluoka = 31000 Bkaleueuue aputene	
11/04/12	10:03:20	Bxod 5 - Owwerke = 31000	
11/04/12	10:03:26	BX00 6 - OWU0KA = 31000 Bx53 5 - Owu5x5 - 24000	
11/04/12	10:03:27	Bxod 7 - Owubka = 31000	
11/04/12	10:03:27	Вход 8 - Ошибка = 31000	
11/04/12	10:10:16	Включение прибора	
11/04/12	10:20:58	Включение прибора	
11/04/12	10:25:16	Включение прибора	
11/04/12	11:34:51	Включение прибора	
11/04/12	11:34:51	Вход 1 - Ошибка = 30000	

Рисунок 8

В центре нижней части этого экрана находятся две стрелки красного цвета, с помощью которых можно «пролистывать» события по датам. Между стрелками размещен индикатор, который показывает, на сколько дней назад от текущей даты совершено «пролистывание».

2.1.13 Из «Основного экрана» при нажатии клавиши «Настройка» происхо



дит переход на экран «Настройка БУК-02» управления общими настройками блока БУК-02 (рисунок 9).

На экран выводится информация о дате и времени. При необходимости ее можно изменить, нажав на соответствующее окно и введя в него необходимое значение.

Можно изменить и системный адрес блока БУК–02. Для этого необходимо нажать на окно с надписью «Системный адрес» и ввести в него значение «1» (значение «по умолчанию»).

Также можно войти в настройку любой из восьми тарировочных таблиц, но для этого прежде необходимо ввести в окно «Идентификатор пользователя» «1» - значение «по умолчанию», и в окно «Введите пароль» «1» - значение «по умолчанию». После этого на экране «Настройка БУК-02» появится дополнительная клавиша «Смена пароля» и можно будет нажать на одну из клавиш «Таблица 1» ... «Таблица 8», размещенных в поле «Ввод таблицы пересчета» (рисунок 10).



Рисунок 10

В результате нажатия клавиши, например, «Таблица 1» в открывшемся окне появятся 32 строки для ввода уровня «Н» и вычисляемой величины «V» (рисунок 11). В ячейки под символом «Н» вводится значение уровня, а под символом «V» - значение вычисляемой величины.

После этого произойдет расчет вычисляемой величины и она будет отображаться на «Основном экране» (но для этого необходимая таблица должна быть подключена в меню настроек по выбранному входу).

При нажатии клавиши «Настройка БУК» будет осуществлен переходит на экран «Настройка БУК-02» управления общими настройками блока БУК-02.

При введенных в окна «Идентификатор пользователя» и «Введите пароль» значениях «1» (см. рисунок 10) появится возможность нажать на появившуюся клавишу «Смена пароля», после чего откроется экран для смены пароля (рисунок 12).

ЮЯИГ. 421 453. 026 РЭ

11 / 04 / 2012	Н	Табл V	ица 1 Н	v	_ <mark>11</mark>	: 51 _v : 03
1 0.0 0.0	9 0.0	0.0	17 0.0	0.0	25 0.0	0.0
2 0.0 0.0	10 0.0	0.0	18 0.0	0.0	26 0.0	0.0
3 0.0 0.0	11 0.0	0.0	19 0.0	0.0	27 0.0	0.0
4 0.0 0.0	12 0.0	0.0	20 0.0	0.0	28 0.0	0.0
5 0.0 0.0	13 0.0	0.0	21 0.0	0.0	29 0.0	0.0
6 0.0 0.0	14 0.0	0.0	22 0.0	0.0	30 0.0	0.0
7 0.0 0.0	15 0.0	0.0	23 0.0	0.0	31 0.0	0.0
8 0.0 0.0	16 0.0	0.0	24 0.0	0.0	32 0.0	0.0
Настройка БУ	0					

Рисунок 11

Для смены пароля необходимо ввести в окно «Введите новый пароль» новый пароль и нажать клавишу «Записать». После этого пароль будет записан.

	Введите новый пароль	
	Записать	
Настройка		

Рисунок 12

При нажатии клавиши «Настройка» происходит переход на экран «Настройка БУК-02» управления общими настройками блока БУК-02.

2.2 Использование блока БУК-02

2.2.1 После монтажа и настройки общих параметров блока БУК-02 и параметров используемых входов он готов к использованию.

2.3 Меры безопасности при использование блока БУК-02

2.3.1 При использование блока БУК-02 необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные ПТЭЭП, и соответствующих инструкций по технике безопасности, действующих на предприятии-потребителе.

2.3.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током блок БУК-02 соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.3.3 Для защиты от поражения электрическим током при случайном прикосновении к токоведущим частям в блоке БУК-02 предусмотрена защитная оболочка и зажим заземления.

2.4 Перечень возможных неисправностей

2.4.1 Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 3

Таблица 3

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
1 Ошибка по одно- му из входов блока БУК-02	1.1 Нарушена линия ин- терфейса RS-485 до при- боров БАРСЗХХ	 1.1 Проверить правильность и качество соединений линии ин- терфейса. Устранить обнару- женные неисправности
	1.2 Вход блока БУК-02 не настроен	 1.2 Осуществить настройку блока БУК-02 по данному вхо- ду
2 Блок БУК-02 не отвечает по интер- фейсу RS 485 на запросы ЭВМ	2.1 Нарушена линия ин- терфейса RS- 485 от блока УК-02 до ЭВМ	2.1 Проверить правильность и качество соединений линии ин- терфейса. Устранить обнару- женные неисправности
	2.2 Не задан требуемый системный адрес блока БУК-02	2.2 Проверить соответствие системного адреса блока и запрашиваемого системного адреса в программе пользова- теля. Если системный адрес не совпадает, то изменить его

1 шт.

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки блока БУК-02 входят:

- блок БУК-02
- руководство по эксплуатации 1 экз.

4 Гарантии изготовителя

4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока БУК-02, требованиям технической документации ЮЯИГ.421453.026 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода блока БУК-02 в эксплуатацию.

4.3 Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления блока БУК-02.

4.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать или заменять вышедший из строя блок БУК-02 или его составные части.

4.5 Потребитель лишается права на гарантийный ремонт или замену в следующих случаях:

- по истечении срока гарантии;

- при нарушении условий эксплуатации, транспортирования и хранения;

- при обнаружении механических повреждений составных частей блока БУК-02 после ввода в эксплуатацию.

4.6 При предъявлении претензий потребитель высылает в адрес изготовителя блок БУК-02, вышедший из строя, чистым, в упаковке, исключающей повреждение при транспортировании, акт рекламации и настоящее руководство по эксплуатации с отметкой о датах ввода в эксплуатацию и снятия с эксплуатации.

4.7 Решение о дальнейшей эксплуатации блока БУК-02 на опасном производственном объекте по истечении срока его службы принимает Ростехнадзор после соответствующей экспертизы с выдачей заключения о возможном продлении срока его эксплуатации.

5 Свидетельство об упаковывании

5.1 Блок БУК-02 ЮЯИГ.421453.026 зав.№ _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность

подпись

инициалы, фамилия

дата

6 Свидетельство о приемке

6.1 Блок БУК-02 в комплекте, указанном в разделе 3, соответствует технической документации ЮЯИГ.421453.026 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата приемки _____.

Подпись лица, ответственного за приемку _____

7 Движение изделия в эксплуатации

7.1 Данные по движению блока БУК-02 в эксплуатации заносятся в таблицу 4.

Таблица 4

Дата установки	Где установлен	Дата снятия	Наработка с начала эксплуатации	Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)

8 Техническое обслуживание

8.1 Общие указания

8.1.1 К техническому обслуживанию блока БУК-02 допускается электротехнический персонал, ознакомленный с настоящим руководством по эксплуатации и имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже III в соответствии с ПТЭЭП.

8.1.2 Техническое обслуживание блока БУК-02 необходимо проводить не реже одного раза в месяц без отключения питания. При этом необходимо:

- произвести внешний осмотр корпуса блока БУК-02.

Если при осмотре будут обнаружены какие-либо повреждения или неисправности, блок БУК-02 должен быть немедленно обесточен для принятия мер по устранению замеченных дефектов;

- проверить качество уплотнения кабельных вводов, при необходимости затянуть их;

- удалить наслоения пыли с поверхности корпуса блока БУК-02;

- убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса блока БУК-02 и его кабельных вводов.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛОКА БУК-02 С МЕХАНИ-ЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЕГО КОРПУСА ИЛИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ

8.2 Меры безопасности

8.2.1 При техническом обслуживании блока БУК-02 необходимо соблюдать правила техники безопасности, указанные п. 2.3.1.

9 Хранение и транспортирование

9.1 Хранение

9.1.1. Блок БУК-02 необходимо хранить в упаковке предприятия-изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °C и относительной влажности до 80%.

9.2 Транспортирование

9.2.1 Транспортирование блока БУК-02 в транспортной таре предприятия-изготовителя может осуществляться любым видом транспорта (авиационным - в отапливаемых герметизированных отсеках) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

9.2.2 Размещение и крепление упакованных в транспортную тару блоков БУК-02 должно обеспечивать их устойчивое положение и исключать возможность ударов тары о другие грузы и о стенки транспортного средства.

9.2.3 Условия транспортирования - такие же, как условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

10 Утилизация

10.1 Блок БУК-02 не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и после окончания срока службы подлежит утилизации по методике и технологии, принятым на предприятии-потребителе.

11 Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Блок БУК-02. Габаритные и установочные размеры



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(Обязательное) Протокол Modbus

1 Общие положения

1.1 Для передачи сообщений используется режим RTU (Remote Terminal Unit) протокола Modbus. Сообщение имеет формат, приведенный в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Начало	Адрес	Код функции	Данные	CRC	Конец
T1-T2-T3-T4	8 бит	8 бит	N * 8 бит	16 бит	T1-T2-T3-T4

В режиме RTU сообщения начинаются с паузы длительностью, по крайней мере, в 3,5 такта (один такт равен времени пересылки одного байта). Затем передаётся первое поле сообщения, которое является адресом устройства.

1.2 Устройства могут быть объединены в сеть. В этом случае каждое устройство принимает первое поле сообщения и сравнивает его со своим системным адресом. В случае совпадения адреса, указанного в сообщении, с системным адресом устройства оно получает и обрабатывает это сообщение. Кроме того, все устройства принимают и обрабатывают сообщения с широковещательным адресом 0, однако ответ на такие сообщения не высылается.

1.3 Максимальная длина сообщения — 256 байт.

16-битные числа передаются таким образом, что первым передаётся старший байт числа, а затем — младший байт. Исключением является CRC. Первым передаётся младший байт CRC, а затем — старший байт.

1.4 Сообщение должно передаваться как непрерывный поток. Признаком конца сообщения служит пауза длительностью, по крайней мере, в 3,5 такта. После этого может быть передано очередное сообщение.

1.5 Блок БУК-02 поддерживает функцию протокола Modbus, приведенную в таблице Б.2.

Таблица Б.2

Код функции	Описание функции
0x03	Чтение нескольких регистров (Read Multiple Registers)

2 Функция 0х03 "Чтение нескольких регистров"

2.1 Запрос имеет формат, приведенный в таблице Б.3.

Таблица Б.3

Смещение	Длина поля (в байтах)	Допустимые значения	Описание
0	1	1247	системный адрес блока БУК-02
1	1	3 (0x03)	код функции
2	2	100171	стартовый адрес
4	2	172	количество регистров
6	2		CRC-16

2.2 В случае успешного выполнения запроса ответ имеет вид, приведенный в таблице Б.4.

Смещение	Длина поля (в байтах)	Допустимые значения	Описание
0	1	1247	системный адрес блока БУК-02
1	1	3 (0x03)	код функции
2	1	2 * N	количество байт данных в ответе
3	2 * N		значения регистров
2 * N + 3	2		CRC-16

Таблица Б.4

где N — запрошенное количество регистров.

3 Сообщения об ошибках

3.1 Когда устройство-клиент (формирующее запрос) посылает запрос устройству-серверу (блоку БУК-02), могут возникнуть следующие ситуации:

а) устройство-сервер получает запрос без ошибок обмена и может нормально его обработать. В этом случае оно возвращает нормальный ответ;

б) устройство-сервер не получает запрос из-за ошибки обмена. В этом случае ответ не возвращается. Устройство-клиент, в конечном счёте, прерывает ожидание ответа по таймауту;

в) устройство-сервер получает запрос, но обнаруживает ошибку обмена (с помощью проверки CRC). В этом случае ответ не возвращается. Устройство-клиент, в конечном счёте, прерывает ожидание ответа по таймауту;

г) устройство-сервер получает запрос без ошибок обмена, но не может обработать его (например, если запрошено чтение несуществующего регистра). В этом случае устройство-сервер возвращает ответ с сообщением об ошибке, информируя устройство-клиент о характере ошибки.

3.2 Сообщение об ошибке имеет формат, приведенный в таблице Б.5.

Таблица Б.5

Смещение	Длина поля (в байтах)	Описание
0	1	системный адрес блока БУК-02
1	1	код функции с установленным старшим битом
2	1	код ошибки
3	2	CRC-16

От обычного ответа сообщение об ошибке отличается следующими призна-ками:

a) поле кода функции обычного ответа повторяет код функции запроса. Все коды функций содержат «**0**» в старшем бите (т. е. их значения меньше 0x80). В сообщении об ошибке старший бит кода функции установлен в «**1**». Таким образом, в сообщении об ошибке значение кода функции ровно на 0x80 больше, чем значение, которое должно быть в нормальном ответе.

б) поле данных содержит код ошибки. Коды ошибок приведены в таблице Б.6.

Таблица Б.6

Код	Название	Описание
0x01	ILLEGAL FUNCTION	Получен недопустимый код функции. Например,
		данная функция не поддерживается устройством
		или недопустима в текущей конфигурации.
0x02	ILLEGAL DATA ADDRESS	В запросе указан недопустимый адрес. Точнее, по- лучена недопустимая комбинация начального адре- са и длины. Например, если файл содержит 100 за- писей, то запрос с адресом 96 и длиной 4 будет успешно обработан, тогда как запрос с адресом 96 и
		длиной 5 вызовет сообщение об ошибке.
0x03	ILLEGAL DATA VALUE	Данные запроса содержат недопустимое значение. Это означает сбой в структуре сложного запроса, например, неверно указанную длину. Это не означа- ет, что значение элемента данных, который требует- ся записать в регистр или файл, является недопу- стимым, т. к. протокол Modbus не обеспечивает про- верку значений отдельных регистров.
0x04	SLAVE DEVICE FAILURE	Во время выполнения запрошенной операции произошла ошибка.

4 Расчет контрольной суммы CRC-16

4.1 N байт сообщения без байтов контрольной суммы имеет вид:

 $[XX_1...XX_N]$

Для расчета контрольной суммы (КС) необходимо осуществить следующие действия:

а) взять начальное число 0xFFFF, которое назовем CRC:

CRC = 0xFFFF;

б) осуществить операцию исключающего ИЛИ (XOR) между первым байтом сообщения и младшим байтом CRC:

 $CRC = CRC_{H}(CRC_{L} XOR XX_{1});$

в) проверить младший бит (LSB) результата «0» или «1»;

г) осуществить сдвиг вправо на 1 бит (в сторону младшего бита) значения СRC с заполнением нулем места старшего бита;

д) по состоянию LSB осуществить следующие действия:

- «0» — повторить шаг г);

- «1» — осуществить XOR с полиномом 0хА001. (CRC) XOR (0хА001);

е) повторять шаги с в) по д) пока не будет выполнено восемь сдвигов. После этого произойдет обработка одного байта сообщения;

ж) повторять шаги с б) по е) для следующего байта сообщения. Продолжать указанные операции, пока не будут обработаны все байты сообщения;

и) окончательное значение CRC будет являться контрольной суммой сообщения. 4.2 Пример функции на языке С, вычисляющей значение CRC-16.

```
unsigned int Crc16(const void *buffer, unsigned int size)
{
  const unsigned char *buf = (const unsigned char *)buffer;
  const unsigned int div = 0xa001;
  unsigned int crc = 0xffff;
  unsigned int i;
  for (i = 0; i < size; i++) {
        int j;
        crc ^= *buf;
        for (j = 0; j < 8; j++) {
              unsigned int loBit = crc & 0x0001;
              crc >>= 1;
              if (loBit)
                   crc ^= div;
        }
        buf++;
  }
  return crc;
} /* Crc16
```

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное) Графическая схема меню блока БУК-02



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Схема подключения внешних устройств





220В, 50Гц

